

_pairing parowanie

Jeżeli miga tylko czerwona lampka LED - oznacza to, że jednostka zewnętrzna i wewnętrzna są nieprawidłowo sparowane. Może się tak zdarzyć np. kiedy jednostka zewnętrzna lub wewnętrzna były wymieniane.

Parowanie/Pairing należy wykonać na układzie Blackbox, który jest umieszczony w skrzydle drzwi. Żeby dostać się do Blackbox konieczne będzie odkręcenie śrub zamka. Najlepiej poinformuj się u producenta drzwi gdzie dokładnie umieścić Blackbox i jak się do niego dostać.

Jak wykonać Pairing? Naciskaj ok. 3 sekundy przycisk „Pairing” na Blackbox.

