




INSTRUKCJA REGULACJI ZAWIASU WEX

WEX HINGE ADJUSTMENT MANUAL




Regulacja szczeliny lewo-prawo: $\pm 3,5\text{mm}$
Left-right adjustment: $\pm 3,5\text{mm}$

Zawias 2-skrzydłowy / 2-part hinge:




Regulacja szczeliny lewo-prawo: $\pm 3,5\text{mm}$
Left-right adjustment: $\pm 3,5\text{mm}$



Zawias 3-skrzydłowy / 3-part hinge:




Regulacja docisku uszczelki (zawias 2sk): regulacja skokowa $\pm 1,2\text{mm}$ (*), $\pm 0,9\text{mm}$, $\pm 0,5\text{mm}$, 0mm
 Seal pressure adjustment (2-part hinge): step adjustment $\pm 1,2\text{mm}$ (*), $\pm 0,9\text{mm}$, $\pm 0,5\text{mm}$, 0mm





(*)Rozszerzone położenie regulacji docisku uszczelki ($+1,2\text{mm}$, $-1,2\text{mm}$)
 (*)Extended seal pressure adjustment position ($+1,2\text{mm}$, $-1,2\text{mm}$)



Regulacja docisku uszczelki (zawias 3sk): regulacja skokowa $\pm 1,2\text{mm}$ (*), $\pm 0,9\text{mm}$, $\pm 0,5\text{mm}$, 0mm
 Seal pressure adjustment (3-part hinge): step adjustment $\pm 1,2\text{mm}$ (*), $\pm 0,9\text{mm}$, $\pm 0,5\text{mm}$, 0mm



(*)Rozszerzone położenie regulacji docisku uszczelki ($+1,2\text{mm}$, $-1,2\text{mm}$)
 (*)Extended seal pressure adjustment position ($+1,2\text{mm}$, $-1,2\text{mm}$)



Regulacja wysokości: +4mm, -1mm
Height adjustment: +4,0mm, -1,0mm

