

Instrukcja obsługi sensora dotyku - wersja jednofunkcyjna



Kolorystyka przewodów:



brąz (+ 12DC)

biały (-)

Dane techniczne:

Napięcie zasilania: 12 DC

Przebieżnik 12V 1A (max)

Zakres temperatur: -20 do + 50 stopni

Wyłączenie sensora dotyku - trzymanie sensora przez 30s (pierścień sensora zgaśnie).

Włączenie sensora - cykl powtórzyć (pierścień sensora zapali się)

Konfiguracja sensora dotyku	czas trwania dotyku	sygnał sensora	reakcja uchwytu	przykładowe zastosowanie
101 B	1s nie dłużej niż 3s	po rozpoznaniu palca - zgaśnięcie sensora	Zapalenie PKT. świetlnych (WŁĄCZ - WYŁĄCZ)	podświetlenie czasowe uchwytu

!!! UWAGA !!!

instalacje powinien wykonywać wyłącznie przeszkolony elektrotechnik wg IEC 364 i EN 60204-1 i zalecenia VDE