BioKey Inside mit zwei Relais an Fuhr-Motorschloss – Verkabelungsschema

hell- oder dunkelblau gezeichnet: Lieferumfang IDENCOM



*)Die notwendige Mindesleistung des Netzteils richtet sich nach den Erfordernissen des Motorschlosses. Bitte sehen Sie dazu in dessen Manual nach!

****)**ACHTUNG**: Die Steuerleitung (grün) darf nicht mit GND (gelb) bzw. irgendwelchen geerdeten Gegenständen in Berührung kommen, da sonst die Blackbox zerstört werden kann!
Falls keine Portiertaste vorgesehen ist, die grüne Ader bitte isolieren!